

Praktický postup lepení lepidlem 3M Matting Adhesive zejména pro látky oblečení od firem Rainshield, FroggToggs a DovreFjell

Pokud můžete, pak si předem připravte:

- Tubu lepidla 3M Matting Adhesive 12,5ml, Part No.: 048011-08554
- Čistící přípravek "Čikuli"
- A4 list kancelářského papíru nebo staré noviny
- Průhlednou, plastovou lepicí pásku (nejlépe značky 3M) vhodné šíře na dočasné podlepení lepené látky
- Dřevěné párátko, zašpičatěnou špejli, sirku nebo podobný dřevěný zašpičatěný, čistý a nemastný předmět
- Malý štěteček nebo proužek papíru široký asi 12 až 15mm a dlouhý asi 50mm

Postup lepení

Lepené místo pokud možno důkladně očistěte a odmastěte a to nejlépe námi vyzkoušeným přípravkem „Čikuli“ (je k dostání ve většině drogerii). Postup očistění je uveden v návodu přípravku. Nikdy oblečení nečistěte jinými chemickými přípravky, které mohou látku zcela nenávratně a hlavně velmi rychle poškodit! Pokud je nutno provést opravu aniž by bylo pro Vás "Čikuli" dostupné, očistěte poškozené místo vodou nebo vodou s trochou mýdla a následně je důkladně opláchněte vodou a vysušte.

- 1 Na pracovní plochu si položte kancelářský papír nebo staré noviny, abyste zabránili potřísnění pracovní plochy lepidlem či jinými látkami.
- 2 Pokud máte k dispozici (nejedná-li se o naléhavou opravu v terénu) běžnou průhlednou plastovou lepicí pásku (nejlépe značky 3M), pak roztržené kraje co nejpřesněji přiložte k sobě a z vnější strany látky větrovky zafixujte jejich vzájemnou polohu přelepením touto páskou. Takto je také možno vložit (z vnitřní strany větrovky) a fixovat například i vytržený kus látky (nebo náhradní kus látky zastřižený předem pokud možno co nejvíce do podoby tvaru chybějící části látky). Použití papírové nebo textilní pásky není vhodné, protože by jí lepidlo mohlo přilepit k lepené látce.
- 3 Obráťte lepenou látku naruby (pokud jste tak již neučinili) a položte pokud možno na rovné místo. Zkontrolujte, zda jsou oba roztržené kraje látky fixované páskou tak, že je mezi nimi žádná, nebo naprosto minimální (vlasová) šterbinka.
 - 3.1 V případě lepení dvou a třívrstvých látek oblečení od Rainshield a Frogg Toggs s netkaným vláknem doporučujeme nyní jemnými pohyby dřevěného párátka, zašpičatěné špejle nebo sirky apod. alespoň částečně překrýt volná vlákna na obou krajích rubové strany spojované látky přes sebe. Tím dosáhneme ještě vyšší pevnosti i vizuální kvality slepení.
 - 3.2 V případě lepení látek oblečení od Rainshield, Frogg Toggs, DovreFjell s tkanou strukturou vlákna ev. dalších tkaných látek překrývání vláken na okrajích látky dle předcházející bodu 3.1 není třeba provádět.
- 4 Odsroubujte uzávěr tuby lepidla 3M Matting Adhesive a na spáru mezi slepovanými konci látek naneste jedním tahem tuby malé množství lepidla. Stačí, když lepidlo nanesete z tuby přes celou délku i šířku lepeného místa a to v co možná nejnižší pohodlně nanositelné tloušťce.
- 5 Zašroubujte tubu lepidla
- 6 Nanesenou vrstvu lepidla rozetřete cca 1 až 4 tahy štětečku přiměřené velikosti. Pokud nemáte štěteček, můžete to provést proužkem papíru, kterým si podložíte ukazováček, v nouzi ev. samotným ukazováčkem ruky. Neroztírejte lepidlo více jak jednou, maximálně v případě špatného rozetření 2x a to ihned po prvním rozetření!
- 7 Lepidlo začíná zasychat cca po 10s po rozetření a zcela zaschlé je cca do 3 minut (záleží na teplotě, vlhkosti a vzdušném proudění). Maximální pevnost nastává po cca 8 hodinách od slepení, ale praktické použití (v závislosti na tom, jak moc bude slepené místo mech. namáhané) je možné již cca od 15-ti minut po slepení.
- 8 Případné zbytky lepidla na látce mimo slepované místo můžete ihned očistit přípravkem "Čikuli". Zbytky lepidla na prstech smyjte mýdlovou vodou. V případě že není k dispozici, lepidlo z prstů prostě odrolíte.
- 9 Po cca 15 minutách můžete odlepit z lící strany látky fixační lepicí pásku. Zkontrolujte vizuálně a mírným zatížením pevnost spoje.
- 10 Dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny, které jsou také uvedené kromě stručného návodu k lepení na každé 12ml. tubě lepidla 3M Matting Adhesive, prodávané společností CZ BMI, s.r.o.!

Bezpečnost: POZOR HOŘLAVINA! Nepoužívat v blízkosti tepelných zdrojů a otevřeného ohně. Používat jen v dobře větraných prostorech. Zabraňte dlouhotrvajícímu vdechování výparů. Způsobuje podráždění očí, může podráždit kůži a dýchací orgány! **SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!** Při potřísnění pokožky jí ihned opláchněte proudem studené vody. Při vniknutí do oka jej ihned vypláchněte proudem vlažné vody a vyhledejte lékaře! Obsahuje látky, které mohou zapříčinit poruchy plodu v těhotenství (108-88-3).

Bezpečnostní nonstop linka: 224919293. Obsahuje: Methyl ethyl keton (78-93-3), toluene (108-88-3) a polyurethanovou pryskyřici.

Výrobce: 3M, St. Paul, MN 55144-1000 (612) 733-110, vyrobeno v USA. 34-7041-5834-3-B. © CZ BMI, s.r.o., p. Rev. 1.9.2010

